



ATMeye.iQ NG Технические требования

2026

Версия 1.10



JSC Penkių kontinentų bankinės technologijos
2, Kareivių str., LT-08248, Vilnius, Lithuania
Tel.: +370 5 266 45 95
info@bs2.lt, www.bs2.lt

Penki Kontinentai Group
2, Kareivių str., LT-08248, Vilnius, Lithuania
Tel.: +370 5 266 45 01
info@5ci.lt, www.5ci.lt

Содержание:

Аннотация	3
Техническая поддержка	3
Сервер приложений (Application Server)	4
ATMeye Core и агент ATMeye.iQ NG (на банкомате)	5

Аннотация

Данный документ содержит требования к аппаратному и программному обеспечению для решения **ATMeye.iQ NG**.

Техническая поддержка

В случае возникновения проблем обратитесь к вашему поставщику **ATMeye.iQ NG** или свяжитесь с нашей службой технической поддержки по адресу: **support@bs2.lt**.

В обращении необходимо указать следующую информацию:

- наименование продукта;
- версия продукта;
- тип компьютера;
- подробное описание проблемы;
- количество приобретённых лицензий.

Сервер приложений (Application Server)

Ресурс	1-750 ATM	750-5500 ATM
Процессор (CPU)**	Процессор Intel Core 64-бит, 8-ядерный (или аналогичный процессор Xeon) с поддержкой AVX2	Процессор Intel Core 64-бит, 12-ядерный (или аналогичный процессор Xeon) с поддержкой AVX2
ОЗУ**	32 ГБ ОЗУ	40 ГБ ОЗУ
Объем дискового пространства	500 ГБ SSD для установки серверной части + 1,5 ТБ SSD для архива* (разрешение фото 320×240, 750 банкоматов, 1 месяц)	500 ГБ SSD для установки серверной части + 7,5 ТБ SSD для архива* (разрешение фото 320×240, 2500 банкоматов, 1 месяц)
Сетевое подключение	1 Gbps	1 Gbps

* Требования к архиву зависят от динамических факторов, таких как **длительность видео, качество фотографий и количество событий** на контролируемых устройствах.

** Указанные требования являются **минимальными**, даже при количестве банкоматов от 1 до 10. Если сервер **не соответствует** данным требованиям, сервер ATMeye.iQ NG не запустится.

Программное обеспечение		
Vmware	OR	Hyper-v Hypervisor
1. ESXi 6.7 and later		1. Hyper-V host Windows version 9.0 and later
2. Fusion 12.2.x		
3. Fusion 12.x		
4. Fusion 11.x		
5. Fusion 10.x		
6. Workstation 16.2.x		
7. Workstation 16.x		
8. Workstation 15.x		
9. Workstation 14.x		

Необходимые навыки администрирования

- Hypervisor technology (базовый уровень)
- Kubernetes (базовый уровень)

ATMeye Core и агент ATMeye.iQ NG (на банкомате)

Аппаратное обеспечение
Процессор: Intel® Core™ i3 или выше
Оперативная память: не менее 2 ГБ
Дисковое пространство: минимум 10 ГБ
Карта видеозахвата: KGuard 904*, KGuard 901* (SEC713X), KGuard 9040*, UQ2288, UQ2238, UQ2283, Ospray 100*, WinFast*, Hauppauge*, Shafro*, OSI
Камеры: поддержка до 4 внутренних камер — аналоговых, IP или USB
Сетевое подключение: не менее 30 Кбит/с (скорость зависит от разрешения изображений)
Для корректной работы функции Live Video: требуется сетевое подключение не менее 64 Кбит/с (скорость зависит от разрешения изображений)
Слоты расширения: один свободный слот PCI или PCIe версии 2.1

Программное обеспечение
Файловая система диска: NTFS (рекомендуется)
Операционные системы: Windows 7, Windows 10, Windows XP
Кодек: Xvid (для записи видео)
DirectX: версия 11 (для Windows 7)
.NET Framework 4.0 — для передачи потока MJPEG через HTTP
.NET Framework 4.7.2 — для передачи потока H.264 через RTSP
Java 11 (32-bit)

* Поддержка Windows 10 со стороны производителя отсутствует

Приложения на базе ProTopas	или	Приложения с поддержкой XFS
1. ProCash/NDC-DDC 3.0/00		1. Agilis XFS 4.1.0
2. ProCash/NDC-DDC 3.0/10		2. APTRA XFS 06.02.00
3. ProCash/NDC-DDC 3.0/20		3. ProBase/C 1.1/30
4. ProCash/NDC-DDC 3.0/21		4. ProBase/C 1.2/00
5. Proflex 4.2		5. ProBase/C 1.3/00
		6. ProBase/C 1.4/00

JSC Penkių kontinentų bankinės technologijos (BS/2)

2, Kareivių str., LT-08248, Vilnius, Lithuania

Tel.: +370 5 266 45 95

E-mail: swsales@bs2.lt; info@bs2.lt;

www.atmeye.com

www.bs2.lt

© Copyright BS/2 2025. All rights reserved.